



DECESPUGLIATORE M-DEB18 ONEALL

1492020



**1ONE
ALL**



- Alimentazione a batteria da 18V della gamma OneAll.
- Diametro di taglio 30 cm. Testina Tap&Go a doppio filo (Ø 1,6 mm).
- 2 velocità di rotazione selezionabili.
- Maniglia regolabile e impugnatura morbida.
- Cinghia a tracolla in dotazione.
- Batteria e caricabatterie non inclusi.

DATI TECNICI

peso netto	3,5 kg	Ø taglio	30,0 cm	n° batterie	0
tensione	18,0 V	Ø filo	1,6 mm	alimentazione	BATTERIA
tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI	brushless	SI		

ACCESSORI OPTIONAL

1997501	KIT MARSUPIO PORTABATTERIE ONEALL
1060158	BATTERIA 18V 2,0AH M-B20 ONEALL
1997502	KIT ZAINETTO PORTABATTERIE ONEALL
1060162	BATTERIA 18V 3,0AH M-B30 ONEALL
1060159	BATTERIA 18V 4,0AH M-B40 ONEALL
1060163	BATTERIA 18V 5,0AH M-B50 ONEALL
1060108	CARICABATTERIE 18V 1,7A M-CB17 ONEALL
1489259	ROCCHETTO PER DECESPUGLIATORI M-DE36 ONEALL
1060106	CARICABATTERIE 2,4A ONEALL M-CB22
1060109	CARICABATTERIE DOPPIO 18V 2,4A M-CB24-2 ONEALL
1060111	CARICABATTERIE 18V 4,5A M-CB45 ONEALL
1060105	CARICABATTERIE 18V 1,5A M-CB15 ONEALL

DESCRIZIONE

Il decespugliatore Valex M-DE18 è alimentato da una batteria al litio da 18V della gamma OneAll (non inclusa). Questo decespugliatore ha con un diametro di taglio di 30 cm ed è equipaggiato con una testina Tap&Go a doppio filo Ø 1,6 mm. Il maniglia regolabile, l'impugnatura morbida e la cinghia a tracolla in dotazione garantiscono un massimo comfort di utilizzo. L'asta ha un diametro di 26 mm. Batterie e caricabatterie non incluse.

Questo prodotto fa parte della linea a batteria Valex OneAll, la serie multifunzione, efficiente, sicura, pratica ed ecologica di elettrotensili e macchine da giardino pensata per lavorare condividendo una stessa fonte di alimentazione.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



FOGLIO SPECIFICHE