

MANUALE DEL PROPRIETARIO

Purificatore d'aria
EU-KJ210G-C46

LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

Attenzione:

Le immagini nel manuale sono solo di riferimento.

GD Midea Environment Appliances MFG.Co.,Ltd.

No.28, Dong Fu Road, Hesui East Industrial Area, Dong Feng Town, Zhongshan, Guangdong
528425 P.R.China

ATTENZIONE

Leggere attentamente le regole per l'uso sicuro e le istruzioni.

AVVERTIMENTO

1. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona qualificata per evitare pericoli.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sottoposti a supervisione o istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprensivo i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
3.  Smaltimento corretto di questo prodotto.

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente. Il materiale di imballaggio è riciclabile. Smaltire l'imballaggio in modo ecologico e renderlo disponibile per il servizio di raccolta del materiale riciclabile.

4. Solo per uso interno e domestico.
5. Quando l'apparecchio non è in uso e prima di pulirlo, scollegare l'apparecchio dalla presa.
6. Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non immergere l'unità, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.


7. Non collocare altri oggetti sopra l'apparecchio e vietare di sedersi o di stare in piedi su questo apparecchio.
8. Utilizzare il filtro originale fornito dalla fabbrica. Nel caso di altri filtri, i risultati migliori non possono essere raggiunti.
9. Non inserire le dita o gli oggetti nelle prese d'aria o nelle prese d'aria per evitare danni fisici o malfunzionamenti al prodotto.
10. Scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e contattare il centro di assistenza in tempo utile quando l'apparecchio subisce un suono anomalo o odore di bruciato o fumo.
11. Non spruzzare sostanze infiammabili vicino all'apparecchio; Non spruzzare acqua direttamente sull'apparecchio o utilizzare detergenti chimici come alcool o acido cloridrico, ecc .; Non collocare contenitori per l'acqua, medicine o materiali infiammabili sull'apparecchio.
12. Non bloccare le entrate / uscite dell'aria dell'apparecchio con nessun oggetto.
13. Questo apparecchio non può sostituire la ventilazione naturale e altri apparecchi come l'aspirapolvere, il ventilatore della cucina, ecc.
14. Quando l'apparecchio funziona, deve essere collocato su un pavimento asciutto, piatto e stabile, con almeno 30 cm di spazio riservato attorno ad esso.
15. Non metterlo in un luogo con luce solare diretta.
16. Per evitare disturbi elettromagnetici, l'apparecchio deve mantenere una certa distanza dalla TV, dalla radio, dal forno a microonde e da altri.
17. La nebbia prodotta dall'umidificatore ad ultrasuoni può influire sul rilevamento PM2.5 di questo apparecchio ed entrambi devono mantenere una certa distanza.
18. Non smontare o modificare questo apparecchio senza autorizzazione per evitare incidenti.
19. Non tirare il cavo di alimentazione per spostare l'apparecchio.

Profilo del prodotto

⚠ Note

- Le immagini contenute nel manuale sono solo di riferimento e sono soggette al prodotto fisico contenuto nella confezione.

Nome dei componenti




Istruzioni di montaggio

Procedure di assemblaggio


- 1** Rimuovere la custodia posteriore Afferrare la fibbia ed estrarla, quindi rimuovere la custodia posteriore




- 2** Estrarre il gruppo filtro Afferrare entrambi i lati del gruppo filtro con entrambe le mani ed estrarlo




- 3** Rimuovere la pellicola protettiva del gruppo filtro




- 4** Montare il gruppo filtro



- 5** Montare il case posteriore




- 6** Collegare il cavo di alimentazione e il filtro si avvia




Posizionamento corretto

Per ottenere migliori effetti di purificazione ed evitare l'effetto di scudo metallico che influisce sulla comunicazione, assicurarsi che il purificatore d'aria sia a più di 30 cm di distanza da rifugi come le pareti e sia a più di 50 cm dal metallo / elettrodomestico.



Manuale operativo

Pannello di controllo



Valore velocità Velocità del depuratore

1~16	Spia bassa frequenza, bassa velocità
17~42	Spia media frequenza, media velocità
43~70	Spia ad alta frequenza e alta velocità
71~100	Grande velocità, spia ad altissima frequenza

Note: La funzione di regolazione della velocità senza gradini è applicabile solo ad alcuni depuratori.

Istruzioni di pulizia: Quando la spia "Clean" è accesa, richiede agli utenti di pulire il filtro; al termine della pulizia, premere "Anion" per 3 secondi per riavviare il tempo.

Funzione di rilevamento della luce: Nella modalità automatica, il depuratore può rilevare automaticamente il livello di luce ambientale e attivare la modalità di sospensione o uscire dalla modalità di sospensione.

Qualità dell'aria	Qualità dell'aria (particolato)	Colore dell'indicatore di qualità dell'aria
Funzione rapida:	BUONA	Verde
	NORMALE	Arancione
	PESSIMA	Rosso


Pulizia e manutenzione

Pulizia del corpo


⚠️ Appunti

- Assicurarsi di spegnerlo prima di qualsiasi manutenzione e interrompere l'alimentazione.


Corpo principale
Pulisci il corpo con un
asciugamano morbido



Corpo principale
Aprire il case posteriore, aspirare la polvere con un aspirapolvere, quindi pulire il corpo
con un panno umido, mescolare il corpo con un asciugamano morbido



Sensore del particolato
Un batuffolo di cotone asciutto viene
utilizzato per pulire l'obiettivo del
sensore.



Per garantire il normale funzionamento del
sensore del particolato, pulirlo ogni 2 mesi.

Pulizia / sostituzione del filtro

Note

Assicurarsi di spegnerlo prima di qualsiasi manutenzione e interrompere l'alimentazione.

Pulizia  Suggerimenti per la pulizia / sostituzione del filtro: quando la luce del display è viola



Metodo di pulizia: pulire il filtro con un aspirapolvere o una spazzola



Sostituire il filtro: dopo aver pulito 2-3 volte, sostituire il filtro



Ripristino filtro: dopo aver pulito e sostituito il filtro, premere a lungo "Anione" sul pannello per 3 secondi per ripristinare il filtro

(Premere per 3S, per ripristinare il filtro)

- Si consiglia di pulire il filtro una volta ogni due settimane e di sostituirlo una volta ogni sei mesi (il ciclo di pulizia e sostituzione può essere regolato in base all'ambiente operativo);
 - Non lavare il filtro con acqua;
 - Si consiglia di utilizzare una piccola spazzola morbida o un aspirapolvere domestico per la pulizia del filtro;
 - Quando si pulisce con un pennello, il pennello deve essere attraversato lungo il filtro. Evitare il più possibile la spazzola verticale, in modo da non danneggiare il filtro;
 - Quando si pulisce con un aspirapolvere, tenere la bocca di aspirazione a 5-10 mm di distanza dalla superficie del filtro per evitare di danneggiare il filtro.
 - Se utilizzato sotto il forte odore di sigarette, carne alla griglia, ecc., il filtro potrebbe avere odori entro poche settimane o mesi. Si prega di pulire e arieggiare il filtro (2-5 giorni) in questo momento. Se l'odore non può ancora essere rimosso, sostituire il filtro.
- Seleziona il filtro che corrisponde al modello di questa macchina per la sostituzione. Acquistalo dal rivenditore o scansiona il codice WeChat o chiama la nostra hotline di assistenza 400-8899-315 per acquistarlo.

Guida all'assistenza

Gestione dei guasti

Note

Si prega di confermare i seguenti contenuti prima di rivolgersi all'assistenza.

Problemi riscontrati	Motivo	Risoluzione dei problemi
L'indicatore della qualità dell'aria diventa rosso durante il funzionamento continuo.	Forse l'area della stanza supera la capacità di purificazione della macchina I componenti del filtro potrebbero non essere stati installati	Mantenere il depuratore in funzione continuamente. Installare correttamente i componenti del filtro
Il depuratore non entra in funzione.	È possibile che il cavo di alimentazione non sia inserito o che il cavo di alimentazione non sia in buon contatto. L'interruttore di alimentazione potrebbe non essere stato acceso	Collegare l'alimentazione e stabilire un buon contatto Si prega di accendere l'interruttore di alimentazione
L'effetto della rimozione di fumo e odore è scarso.	Forse i componenti del filtro non sono installati Forse i componenti del filtro sono scaduti Forse l'ingresso dell'aria è bloccato da corpi estranei	Installare i componenti del filtro correttamente Sostituire il nuovo gruppo filtro Rimuovere i corpi estranei dall'ingresso dell'aria
L'indicatore della qualità dell'aria non cambia	È possibile che la sensibilità del sensore sia instabile per un periodo di tempo dopo l'avvio dell'operazione. In caso contrario cambiare dopo essere diventato verde, l'aria potrebbe essere in uno stato pulito Potrebbe essere collocata in un luogo in cui il monitoraggio dello sporco è difficile o il sensore è sporco. Il forte odore interno può far diminuire la sensibilità del sensore	Attendere, dopo alcuni minuti di funzionamento, il sensore si stabilizzerà. Soffiare la sigaretta sul sensore. Se il colore dell'indicatore cambia, è normale spostare il depuratore o pulire il sensore Si prega di regolare la velocità della ventola su grado elevato e funzionare per diverse ore a 1 giorno
La spia di pulizia del filtro non si spegne	È possibile che dopo aver pulito i componenti del filtro, il pulsante "ioni negativi" non sia stato premuto a lungo per 3 secondi	Dopo aver pulito i componenti del filtro, premere a lungo il pulsante "ioni negativi" per 3 secondi
Odore e fumo sono difficili da rimuovere	È possibile che il gruppo filtro sia ancora avvolto nella confezione	Rimuovere il sacchetto di imballaggio fuori dai componenti del filtro

Se si verificano le seguenti condizioni, si prega di inviare per la riparazione:

1. L'operazione non è normale o non è in esecuzione, non è valida trattarla secondo il metodo sopra descritto;
2. Entrano corpi estranei o acqua e l'operazione non è normale.