

Marchiatura CE per prodotti edili
Chiudiporta collaudato a norma EN 1154

CONTENUTO CONFEZIONE

- Corpo chiudiporta completo di coperchio
- Braccio a slitta
- Piastra di montaggio
- Sacchetto viti
- Dima di foratura
- Istruzione fotografica
- Istruzione installazione / uso / manutenzione

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Prego leggere attentamente le istruzioni e seguire i disegni di montaggio.
 Per il posizionamento del chiudiporta (montaggio normale sull'anta) consultare le seguenti indicazioni.

- 1 Utilizzare dima di foratura per eseguire fori Ø 4,2mm per viti (M5) solo in caso non sia stata eseguita una precedente preforatura.
- 2 Avvitare la piastra di montaggio con le viti M5 x 16 in dotazione.
- 3 Avvitare il chiudiporta sulla piastra di montaggio tramite le viti M5x36 in dotazione.
- 4 Separare il braccio (leva/tenditore a vite).
- 5 Fissare la leva con la vite M8 sul chiudiporta.
- 6 Regolare il tenditore a vite seguendo le istruzioni di montaggio in relazione alla larghezza della porta su EN3 o EN4 e fissare con due viti M5 x 12.
- 7 Regolare la lunghezza del tenditore a vite in relazione alla posizione di montaggio ed al colpo finale.
- 8 Regolare la velocità di chiusura da 180° a 15° tramite la valvola 1 – secondo la EN 1154 il tempo di chiusura a partire dalla posizione di 90° dovrebbe aggirarsi tra 3 e 7 secondi.
- 9 Regolare la velocità di chiusura tra 15° e 0° tramite la valvola 2 in modo che la porta non si chiuda lentamente per evitare che dita o mani non vengano intrappolate.
- 10 Applicare il coperchio di copertura.

ISTRUZIONI D'USO

L'azione di chiusura deve avvenire secondo i requisiti della EN 1154, così da evitare pericoli e danni alla porta. Controllare in particolare le regolazioni di velocità viste ai punti 5 e 6.

Il coperchio di copertura deve essere sempre presente per proteggere una manomissione delle valvole.

Assicurarsi che la chiusura della porta non venga ostacolata o fermata (p.es. attrito dell'anta sul pavimento)

Non possono essere effettuate modifiche sul chiudiporta o sul braccio

MANUTENZIONE

Il chiudiporta è da controllare mensilmente, mentre un controllo più approfondito deve essere effettuato ogni 6 mesi.

Controllare il serraggio di tutte le viti.

Controllare se la velocità di chiusura ed il colpo finale corrispondono ai punti 5 e 6 visti sopra.

Verificare che non ci siano perdite d'olio.

Controllare che l'anta abbia un funzionamento regolare, senza sobbalzi.

Mantenere una situazione di pulizia ordinaria su tutte le parti del chiudiporta.

Sostituire il chiudiporta se la chiusura non rispecchia le caratteristiche specificate.



Le presenti istruzioni devono essere conservate dal titolare dell'attività per il corretto espletamento delle operazioni di uso e manutenzione del chiudiporta.